



- Skum som har herdet på utsiden, men kan ha uferdig skum pga lav fuktighet. Kan etter ekspandere senere.

Hvordan bruke Fugeskum:



Skum med og uten fuktighet.

1. Les alltid bruksanvisningen på flasken **FØR** bruk.
2. Rist skumflasken minst 20 ganger for å få riktig konsistens på skummet. Ellers vil man bare få ut ca 50% av flaskens innhold.
3. Koble til engangsrør/pistol, bruk anbefalt - Bostik fugeskum pistol.
4. Fukt med litt vann på forhånd der du skal tilsette fugeskum. Alle Polyuretanskum reagerer med fuktighet. *Luftens fuktighet er ikke alltid nok!*
 - a. Fuktigheten må til for å få ekspansjon av skummet
 - b. Fuktigheten gjør at man får en jevn cellestruktur på skummet (dvs lyd og varmeforebyggende)
 - c. Fuktigheten må til for å få skummet til å herde, og å få en korrekt overflate.
5. Skum ca 40% av dybden man skal skumme. Eks en foring på 10 cm=> legg skummet ca 4 cm første gangen. Bruk fuktighet før og ovenpå – vent litt – gjenta til riktig mengde er lagt. Slipper man å kutte bort skum, og man får en glatt overflate på skummet => vil varme og lydisoleringen bli mye bedre og skummet ha lengre levetid.
6. Fukt deretter ovenpå lagt skum igjen, for å få skummet til å ekspandere med engang. Da får man max ut av skummet, og man slipper etter ekspandering, skjeve dører og vinduer som ikke lar seg åpne/lukke.
7. For lite fuktighet kan redusere skumutbyttet og falle med opptil 50% effekt. Det er ca 5-6 spiseskjeer med vann som man trenger til å få ut ca 35 liter ferdig skum pr.flaske.
8. All oppbevaring/transport av PU skum **skal** være stående. En liggende skumflaske er aktiv, dvs at skuminnhold/gass er aktivisert. Ved et «dunk» vil dette møte oksygen og man kan få ferdigskum herdet fra flasken automatisk (ref. lekkasje i arbeidsbilen etc). Ved stående flaske – kun lekkasje av gass, og ingen skum lekkasje. Ellers kan skummet bli redusert, eller at man får bare ut 50% av flasken ved bruk. Det samme gjelder at man **MÅ** riste flaskene minst 20 ganger før bruk for å få riktig konsistens.
9. Bruk Bostik renevæske hvis man fjerner fugeskumpistol fra skumflasken over lengre tid, eller man søler skum. Hardt skum må fjernes mekanisk. Rens pistolen til det kun kommer ut renevæske. Husk at alltid skru til luftventilen på fugeskum pistolen, ellers vil pistolen bli tett/ødelagt.
10. Vinterstid: Må bruke fukt før/etter skum. Ved lave temperaturer vil man få ut mindre ferdig skum. Eks ved +20grader ca 35 ltr, ved -10 grader ca 25 ltr.