

SNOW GLIDER

BESKRIVELSE:

Snow Glider gjør at snø og is ikke fester seg i/på spader, snøskuffer, snøfresere, trafikkskilt, o.l.

BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Kan brukes på alle overflater som kan være glatt. Snow Glider må ikke brukes på flater som ikke skal være glatt, som for eksempel gulv, dekk, snøscooter-sete o.l.

Snow Glider er slitesterk og holder i minst 6 timers kontinuerlig bruk.

Dersom redskap ikke brukes ofte vil en behandling holde hele vinteren.

Spray på og vent 2-3 minutter før redskapet tas i bruk.

INNHold:

Etanol 60-100 %

Metyletylketon (brekningsmiddel) 1-3 %

500 ml.



ART.NR. 167

NRF: 9827399

NOBB: 51652372

GTIN: 7090001821677