



Monteringsanvisning
LISTER

Parkettlister og Massiv Eikelist er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke / måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65 % (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av listene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at listene blir akklimatisert i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon.

Før montering er det viktig at du undersøker listene for eventuelle synlige feil og mangler. Lister med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldige etter installasjon av produktet. For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi å lime skjøtene.

Montering av lister

La listverket akklimatisere seg i 48 timer. Sørg for å ha en god kapp -og gjære sag for fine kutt i listen. Dersom listene må skjøtes bør de skrånkjæres. For å få en finest mulig resultat anbefaler vi at du limer sammenføringene.

Innvendig hjørne gulv

Mål veggens lengde. Listens bakside skal være like lang som veggen når du har gjæret den i 45 grader eller hjørnets vinkel. Sett listene i sammen i hjørne og press dem mot gulvet når du stifter dem fast.

Utvendig hjørne gulv

Mål veggens lengde. Listens bakside skal være like lang som veggen, men nå må listen gjæres motsatt vei.

Taklister

Taklister settes opp på samme måte som gulvlistene. Listen skal være like lang som veggen og gjæres innvendig eller utvendig. Sett gjerne listen opp i hjørne for så å se merke hvilke vei den skal gjæres. For å tette åpning mellom list og tak/vegg kan du bruke Smartpanel Akrylfuge-masse. Også spikerhull kan tettes på denne måten.

Lister rundt vindu

Listen skal ligge 0,5 cm inn på vindusforing (hvis du ikke bruker lister med utforing). Listene skal kappes i 45 graders vinkel. En enkel måte å gjøre dette på er å måle utforingen og legge til 1 cm (0,5cm på hver side). Begynn med og hold den nederste og øverste lista på merkene, og fest dem på midten kun i foringen. Dykkertspikeren plasseres omlag en halv cm inn på listen. Lim hjørnene oppe og nede, og plasser sidelisten. Juster listene slik at de ligger rett på merkene, og slik at hjørnene ser fine ut. Fest deretter både øvre, nedre og sidelisten i hjørnene, ca 4-5 cm fra gjæringen. Fest kun i foringen. Lim hjørnene og juster slik at de ligger pent i forhold til hverandre. Bind sammen listene i hjørnet ved å feste en spiker inn i sidelisten fra øvre og nedre list. Fest nå alle listene videre rundt både i foringa og veggen med dykkertspiker. En hammerlengde mellom spikrene er passende avstand. Fest i både vegg og foring.

Vedlikehold og rengjøring

Listene skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt kan flekker fjernes med Sitrusrens.

Ved små skader/reparasjoner anbefaler vi parkettsparkel i matchende farge.

Leverandør:

RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 69 92 19 20

E-post: brukerhjelp@rbi.no

www.rbi.no