



Floor Expert

Side 01/02
Dato 09.11.2015

Erstatter NY



CascoProff Textile

Gulvlim til tepper med forskjellige baksider, som nålefilt og naturfiber, kokos og sisal.

- inneholder ikke løsemidler
- tilpasset tepper
- god initial vedheft
- egnet for gulvvarme
- inneholder ikke alkylfenoletoksilater (APEO)

TEKNISKE DATA

Basismateriale: kopolymer akryldispersjon
Farge: gråhvit
Løsemiddel: vann
Konsistens: tiksotropisk
Tetthet: ca. 1400 kg/m³
Tørrestoff: ca. 77 %
Viskositet: ca. 47 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 opm, 25 °C
Flammepunkt: –
pH: ca. 7,3

OPPLYSNINGER OM BRUK

Arbeidstemperatur: +18 til +23 °C og 20 til 70 % RF
Blanding: omrøres før bruk
Verktøy: tannsparkel, f.eks. Casco hardmetallsparkel 6108, 6118 eller 6121
Forbruk: 1 liter / 2–4 m²
Monteringstid: våtliming ca. 0–30 minutter, avhengig av underlagets absorpsjonsegenskaper, temperaturen og den relative luftfuktigheten
Bestandighet: god varmebestandighet, også mot sollys
Holdbarhet ved lagring: minst 12 måneder hvis oppbevart ved minimum +10 °C i godt lukket emballasje – skal ikke utsettes for temperaturer under 0 °C eller over 30 °C

MILJØASPEKTER

Håndtering og rengjøring

Renslighet er viktig når man jobber med lim. Derfor bør du alltid jobbe grundig og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Ved hudkontakt, vask med såpe og vann.

Rengjør påføringsredskaper med vann før limet herder. Herdet lim løses opp i rødsprit.

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet, under klassifisering, sammensetning og egenskaper.

FORBEHANDLING

Før du legger materialet, må du forsikre deg om at underlaget er rent, plant og støvfritt.

PÅFØRING

Maks. fuktighet i betong: 85 % RF, fuktighet i sponplate: 8–12 %.

GULV

PÅ PORØSE UNDERGULV

1. Påfør limet med en tannsparkel (6108, 6118 eller 6121). Bruk ikke mer lim enn nødvendig for å sikre god oversmitting i den oppgitte åpentiden.

Materiale	Absorberende undergulv
Teppe	2–4 m ² /l

2. Monter materialet umiddelbart eller etter en svært kort åpentid. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet. For beste resultat, bruk en golvvalse.

3. Kontroller at hele materialet har full kontakt med limet.

PÅ IKKE-PORØSE UNDERGULV

For best mulig resultat ved liming på ikke-porøse undergulv anbefaler vi å bruke en golvavrettingsmasse med lav krymping og god heft evne til undergulvet, til å bygge opp et lag på 2–3 mm. Deretter utføres limingen i løpet av våtlimingsstadiet for bedre sikkerhet. Følg monteringsinstruksene for porøse undergulv. Hvis denne metoden ikke er mulig, benytter du fremgangsmåten beskrevet nedenfor. Felles for metodene er at det er viktig å gi mest mulig av vannet mulighet til å fordampe fra ikke-porøse undergulv.

1. Påfør limet med en tannsparkel (6108, 6118 eller 6121).

2. Monter materialet i vått lim og sørg for god oversmitting. Trekk materialet av og la limet tørke i 5–15 minutter.

Monter materialet på nytt eller påfør lim og vent i 15–20 minutter før du monterer det i det halvtørre limet.

3. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet.

For beste resultat, bruk en golvvalse.

Kontroller at hele materialet har god kontakt med limet.

Følg materialprodusentens anbefalinger om temperatur og RF.

RENGJØRING

Vått lim kan vaskes av med vann. Bruk Casco Limvask eller rødsprit til å fjerne halvherdet eller herdet lim.

FORPAKNING

10 liter

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.