

VTg10 VÄGGNÄRA BRUNNAR PURUS CORNER



Skruva upp skruvarna i klämringen, och avlägsna denna innan brunnsmanschetten monteras. Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd.



Rolla golvet med Bostik Fuktspärr 2000K. Åtgång 0,2 kg/m² (0,16 lit/m²). Låt torka



Klipp till Bostik Brunnsmanschett enligt bild. Montera manschetten över brunnen. Gnid fast ordentligt. Undvik blåsor under manschetten



Placera klämringen ovanför brunnen som skärmall, och skär bort manschetten

VTg10 VÄGGNÄRA BRUNNAR PURUS CORNER



Pensla Bostik Membrane runt kanten, och montera klämringen försiktigt med skruvarna.



Rolla golvytan med Bostik Membrane, även på brunnsmanschetten. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka.



Rolla ett andra lager av Bostik Membrane på hela golvytan. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka.