

MONTERINGSANVISNING FOR CARUS TEPPEFLISER

1. Forbered underlaget

1. Sørg for at gulvet er **rent, tørt og jevnt**.
 2. Fjern støv, fett og løse partikler.
 3. Temperaturen i rommet bør være mellom **15–25°C**. Temperatur på underlaget må være mellom **10-25°C** og fuktigheten i underlaget må ikke overstige **5%**.
 4. La teppeflisene akklimatisere i rommet i **48 timer** før montering.
 5. I rom med gulvvarme må disse slås av minst **24 timer** før installasjon, deretter gradvis bringes opp igjen med **+5°C** per dag **48 timer** etter at teppe flisene er montert.
 6. Kontroller **farge og batch nummer**, slik at man minimerer fargeforskjeller. En viss variasjon i fargen kan inntreffe i samme batch.
 7. **Skadet og ødelagte** fliser legges til siden, og skal ikke monteres.
-

2. Planlegg leggemønster

1. Finn rommets midtpunkt: mål lengde og bredde og trekk streker midt i rommet (krittstrek eller laser).
 2. Start leggingen fra midten for jevn fordeling.
 3. Eventuelt kan man starte fra en døråpning. En komplett flis legges ved døråpningen, og fortsetter til midten av rommet, parallelt med vegg. Dette midtpunktet fungerer som utgangspunkt for den påfølgende installasjonen av teppeflisen.
 4. Kontroller pilene på baksiden av flisene for riktig retning:
 - Ensfargede fliser legges ofte samme vei.
 - Mønstermix kan legges i sjakkbrett eller roterende mønster.
 - Kontroller piktogram på pakkene eller teknisk datablad før montering.
-

3. Festemetoder

A. Fikserings lim

Brukes i kontorer og rom der flisene skal ligge stabilt, og i rom der det skal brukes kontorstoler med trinsehjul.

Slik gjør du:

1. Påfør fikserings lim jevnt på gulvet med rulle eller tannsparkel.
 2. La limet tørke til det blir **transparent og klebrig** (vanligvis 30–60 minutter).
 3. Legg flisene fra midtlinjene og utover.
 4. Trykk hver flis godt ned og sørg for at kantene ligger tett.
 5. Husk alltid følge lim produsentens anvisning ved liming.
-

B. Tosidig tape

Passer godt for mindre rom, og ved midlertidige installasjoner. Tosidig tape anbefales ikke hvis rommet er større en 20 m2, og ikke ved bruk av kontorstoler med trinsehjul.

Slik gjør du:

1. Legg tape i lange striper langs midtlinjene samt rundt ytterkanter av rommet.
 2. Fjern beskyttelsesarket etter at flisene er posisjonert.
 3. Trykk flisene fast én etter én.
-

C. Hjørnetape

Egner seg for montering hvor teppeflisene kun skal festes i hjørnene for enkel utskifting. I områder der kontorstoler med trinsehjul brukes, forsterkes med fikserings lim eller annet egnende gulv lim. Ved gulvflater større en 200m2 kontakt Carus After Sales Service: carus@carusflooring.com

Slik gjør du:

1. Plasser en liten bit hjørnetape i hvert hjørne på baksiden av flisen (eller på gulvet).
 2. Start i midten av rommet og legg flisene tett kant i kant.
 3. Trykk flisene jevnt ned slik at hjørnene fester seg.
 4. Kontroller at flisene ikke «vandrer» mens du jobber.
-

4. Tilpassing av fliser

1. Mål områder langs vegger, dører og hjørner.
 2. Skjær til flisene med en skarp kniv (Stanley-kniv) og stållinjal. Flisene skjæres på baksiden.
 3. Legg snittkanten inn mot veggen for best finish.
-

5. Avsluttende kontroll

1. Se etter gliper mellom fliser og juster ved behov.
 2. Gå over gulvet og trykk ned alle fliser.
 3. Støvsug lett for å fjerne løst fiberstøv.
 4. Etter att teppeflisene er installert må det gå minst **24 timer** før rommet tas i bruk.
-

For at garantien skal gjelde må monteringsanvisningen følges og anbefalt vedlikehold utføres.

For utførlig monteringsguide og tips besøk <https://en.balsan.com/content/documents-samples/advice>