

## SAGA Natural Sense Oak



GENERELL INFORMATION	
<b>Produkt</b>	Eik, 1-stav, brun, v-fuge langsides, olje, børstet.
<b>Leverandør</b>	Farveringen
<b>Artikelnummer</b>	161673
<b>Nobbnnummer</b>	49618777

MATERIAL / KONSTRUKSJON	
<b>Konstruksjon</b>	Parketten er oppbygd av tre lag: slitesjikt – edeltre, mellomsjikt – tverrgående staver av bartre, bunnsjikt – langsgående bartre.
<b>Slitesjiktets utseende</b>	1-stav, Country sortering.
<b>Overflatebehandling</b>	Oljet med naturolje. Gulvet bør behandles med en vedlikeholdsolje/ voks etter at det er montert
<b>Legging</b> <i>(en leggeanvisning finnes i hver pakke)</i>	Limfritt klikksystem „Barlock 5Gc“. Kryssfinér i kortendene.

SLITESJIKT	
<b>Slitesjiktets utseende</b>	Brun olje, børstet, v-fuge langsides. Eik med kvister som kjennetegner dette treslaget. Gulvet karakteriseres av store fargevariasjoner. Treets struktur gir et vakkert, naturlig, og detaljert mønster. Eik mørkner med tiden ved påvirkning av UV-stråling.
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	Middels hard: 3.7

<b>MÅL</b>	
Mål følger normen EN13489. Verdiene nevnt nedenfor gjelder når gulvet forlater fabrikken; de gitte verdier står i samsvar med type produkt (flersjikt parkett).	
Overflatens dimensjoner	Kommentar
<b>Tykkelse: 14 mm</b>	Tillatt sprekk (nivåforskjell mellom to bord) $\leq$ 0,2 mm
<b>Lengde: 2200 mm</b>	Tolerans: +/- 0,1 %
<b>Bredde: 207 mm</b>	Tolerans: +/- 0,2 mm

<b>Tykkelse på bordenes enkelte sjikt (i følge EN 13647).</b>	
<b>Slitesjikt</b>	3,2 mm
<b>Mellomsjikt</b>	8,2 mm
<b>Bunnsjikt</b>	2,6 mm

<b>PAKKEINNHold</b>	
<b>Antal bord</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
<b>Antal kvadratmeter</b>	3,18 m <sup>2</sup>

<b>ANNAT</b>	
<b>Fukttinnhold ved levering</b>	7% +/- 2
<b>Gulvvarme</b>	Gulvet kan monteres på elektrisk og vannboren gulvvarme. Legging utføres i samsvar med leggeanvisning som finnes i hver pakke. Max. tillatt temperatur på gulvoverflaten 27°C.
<b>Garantitid</b>	25 år. Se FDV for detaljer

<b>SLITESJIKTETS KJENNETEGN*</b>	
<b>Klassifisering på slitesjiktet i følge PN-EN 13489</b>	Sortering: fri
<b>Klassifisering på slitesjiktet i følge produsenten</b>	Sortering: Country
<b>Friske kvister</b>	Uten begrensninger
<b>Kvister: sparklede og fordelt på overflaten</b>	Opp til 85 mm i diameter; sprekker opp till 45x100 mm
<b>Hull etter kvister, sparklede</b>	Opp til 40 mm i diameter
<b>Barkdrag</b>	Kan forekomme
<b>Farge</b>	Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
<b>Fibermønster</b>	Varierende
<b>Margstråle</b>	Kan forekomme
<b>Yteved</b>	Skall ikke forekomme
<b>Sparklede sprekker</b>	Kan forekomme / bredde: 8 mm, lengde: 600 mm
<b>Bionedbrytning</b>	Sortering: Country
*I følge normen EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling. Egenskapene gjelder i følge EN 1310.	

<b>ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD</b>	
<b>Før man begynner montere gulvet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gulvet monteres innendørs på tørr, ren, fast og jevnt undergulv.</li> <li>• Nye pakker skal legges vannrett i det rom hvor gulvet skal monteres, og emballasjen skal ikke fjernes før etter minst 48 timer.</li> <li>• Rommet skal ha bra ventilasjon.</li> <li>• Pakkene åpnes fortløpende under montering. Det anbefales å åpne to pakker om gangen, og se på bordene før montering. Kontroller bordene nøye i godt lys, før og under montering. Eventuelle skader som oppdages etter at gulvet er ferdig lagt, kan det ikke reklameres på.</li> <li>• Leggeanvisningen må leses nøye igjennom før monteringen starter!</li> </ul>
<b>Generelle råd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vann og sand er tregulvets største fiender. For å beskytte gulvet mot dette bør det legges matter ved inngangsdører. La aldri vann bli liggende på gulvet. Tørk det opp umiddelbart.</li> <li>• Sett filtbitar eller møbelknotter under bord og stolben for å beskytte mot riper og skader på overflaten. På spesielt utsatte steder, for eks under kontorstoler med hjul, bør gulvet beskyttes med stolunderlag.</li> <li>• Luftfuktigheten i rommet er viktig både for mennesker og tremateriell. Den bør være på 35-65% RF ved ca 20°C. Ved luftfuktighet i rommet, mindre enn 35% RF, kan gulvet tørke ut og det oppstår fare for sprekker mellom bordene. Ved luftfuktighet over 65% RF, kan gulvet svulle.</li> </ul>
<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig, for eks støvsuging eller tørrmopp. Ved fuktig rengjøring bruk bare nøytrale rengjøringsmiddel (se anvisning på emballasjen). Unngå overfødig vann og benytt en godt oppvridd mopp. Overflødig vann fjernes umiddelbart.</li> </ul>

**OBS! Tre er et naturmateriale med unikt utseende. Bilder av parkett kan avvike fra det virkelige produktets utseende**