

PINGI

DEN ORIGINALE GJENBRUKBARE

BIL-AVFUKTEREN

DUGGFRIE
RUTER



FOR GJENBRUK:

KUN **6 MIN.**
I MICROBØLGEOVNEN

INGEN
LEKKASJE







Hvordan fungerer PINGI?

OM FARGEINDIKATOREN

PINGI har en fuktindikator som viser når produktet er full av fukt. Indikatoren er fintfølende overfor luftfuktighet og vil gradvis skifte farge ettersom fukt absorberes. Dette

kan ta noe tid, da produktet er laget for gradvis å fjerne fukt fra luften. Når fargen har endret seg fra blå til rosa er det på tide å tørke den i microbølgeovnen.

TØRR



FUKTIG

FARGESKJEMA INDIKERER FUKTIGHETSGRAD

9019 600 Watt / 6 Min

OK

80%

MÅ TØRKES

TØRR



VÅT