

Denne dokumentasjonen gjelder for

Kronotex laminatgulv

1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:.....

Prosjekt/adresse:.....

Bruksområde/bygningsdel:.....

2. Produktbeskrivelse

- 8 mm Dynamic
- 8 mm Exquisit
- 8 mm Exquisit Plus
- 8 mm Mega Plus
- 10 mm Penthouse
- 10 mm Herringbone MGC
- 10 mm Mammut Plus MGC
- 12 mm Mammut MGC
- 12 mm Robusto MGC

Kronotex laminatgulv er produsert som direktelaminat. Alle laminatgulv fra Kronotex består av minst fire stabile lag som sørger for den spesielle holdbarheten og den unike kvaliteten som kjennetegner alle gulv fra Kronotex; beskyttelsesfilm, dekorpaper, HDF-kjerne og et stabiliseringssjikt på baksiden. Gulvenes overflate består av en spesielt motstandsdyktig beskyttelsesfilm og kjernen består av en høydensitetsplate (HDF - High Density Fiber E1).

Kronotex Dynamic, Exquisit, Exquisit Plus, Herringbone og Mega holder bruksklasse AC4/32, noe som innebærer at gulvet kan benyttes i områder med høy trafikk og stor slitasje (iht EN13329).

Kronotex Penthouse, Mammut Plus, Mammut og Robusto holder bruksklasse AC5/33, noe som innebærer at gulvet kan benyttes i områder med svært høy trafikk og stor slitasje (iht EN13329).

MGC er betegnelse på at gulvet har et fuktbestandig kjernemateriale. Dette gjør at gulvet tåler mer fuktighet enn andre laminatgulv uten fuktbestandig kjerne, men det er ikke vannfast.

Produktene er laget for flytende installasjon og har klikksystem hvor bordene kan demonteres om ønskelig. G5 Express klikksystemet er meget lett å legge og er opptil 50 % raskere å installere sammenlignet med andre klikksystemer. Kronotex Herringbone kommer med G2 klikksystem for flytende montering.

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold

Gulv fra Kronotex er både hygieniske og enkle å vedlikeholde. Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, mopp eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke rengjørings-middel beregnet på vask av laminatgulv. Sølles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

IKKE BRUK GRØNNSÅPE!!!

Flekker:

Blod

Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade,

fett Olje, gummi, asfalt, neglelakk, lepestift,

skokrem Fargebånd, tusj, blekk, maling

Tyggegummi

Stearinlys

Fjernes med:

Kaldt vann

Lunkent såpevann eller syntetiske

vaskemidler Aceton

Aceton eller White sprit

Kjøøl ned, skrap forsiktig, rens med Aceton

Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset

har størknet

Ettersyn/kontroll

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré). I industribygg bør det være fot-skraperister. Små skader gulvet kan enkelt repareres med reparasjonsvoks. Ved større skader bør du kontakte en fagmann.

4. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid på Kronotex Dynamic, Exquisit, Herringbone og Mega plus er minimum 25 år i private bygg og minimum 3 år i kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Antatt levetid på Kronotex Penthouse, Mammut Plus, Mammut og Robusto er minimum 30 år i private bygg og minimum 5 år i kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Inneklima

For å sikre seg et godt inneklima skal den relative luftfuktigheten alltid være mellom 35-65 %, og romtemperaturen bør alltid ligge mellom 18-22°C. Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre seg i dimensjonen

Gulvvarme

Kronotex laminatgulv kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger. Dersom laminaten legges på gulv med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover hele gulvflaten. Er det forskjellige varmesoner skal gulvet fysisk deles mellom de forskjellige sonene. Temperaturen på overflaten av parketten må aldri overstige 27°C, og gulvvarme legges med maks 60 W pr m². Vær oppmerksom på at det skal monteres termostat med gulvføler. Makstemperaturen gjelder også under tepper hvor temperaturen som regel blir høye enn i resten av gulvet. For høy temperatur på gulvets overflate kan skade laminaten. Igangsetting av gulvvarmen må gjøres gradvis slik at laminaten får tilpasset seg.

Garantibestemmelser

Kronotex laminatgulv skal kontrolleres for skader eller defekter før og under montering. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige defekter når det legges. Kronotex laminatgulv skal legges i overensstemmelse med leggeanvisning, i tørre rom, og i henhold til gulvets bruksklasse. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for laminatgulv som monteres i rom med høy fuktighet. Slitte områder på laminatgulv fra Kronotex må være godt synlige og ha en størrelse på minst 1 cm². Overflaten med mønsteret må være slitt helt ned. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger.

Garantiens gyldighet avhenger av at Kronotex gulvet rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Kronotex forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

Kronotex vil erstatte det skadde elementet med et nytt i tilfeller som omfattes av garantien. Dersom gulvet det gjelder er tatt ut av produksjon, kan kjøperen få en erstatning av tilsvarende verdi fra Kronotex nåværende produktvalg. Det må påregnes en årlig nedgang på 10 % i verdien av Kronotex laminatgulv. For at et kompensasjonsprodukt skal kunne gis, må eventuelt mellomlegg dekkes av kunden. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for øvrige skader, slik som skader som måtte oppstå i forbindelse med montering eller fjerning, eller for dekning av transportutgifter for skadde Kronotex laminatgulv.

5. Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse

Kronotex laminatgulv består i hovedsak av fornybare materialer og trevirket er fra bærekraftig skogbruk (FSC).

Anbefalt utluftingstid/ inneklimatelevante tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Tilfredsstillende krav til emisjonsklasse E1.: <0,05 ppm Teststandard EN717-1

6. HMS-referanser

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Se HMS-fakta

7. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Blandet bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1149|0400|0600| _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet).

Leveres godkjent avfallsdeponi.

Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger:

8. Kontaktinfo/ Teknisk service

Leverandør:

Farveringen. Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@farveringen.no

Web: www.kronotex.no